

64bit 対応 ReamoPeer ドライバ インストール手順書

第4版

2020年10月15日

総合計画工業株式会社

目 次

1. はじめに	3
2. ReamoPeer ドライバのインストール	4
1) CD ドライブ内の CDM v2.12.28 WHQL Certified フォルダ選択	4
2) ftdibus インストーラの起動	4
3) インストールの実行	4
4) ftdiport インストーラの起動	5
5) ReamoPeer ドライバインストールの確認	5
3. 近距離無線通信の制御ライブラリ (DLL)	6
1) コマンドプロンプト(管理者)の実行	6
2) 作業フォルダ選択	7
3) インストーラ実行	7

1. はじめに

本インストール手順書は、I C カードの情報をリード／ライトするための **ReamoPeer** ドライバのインストールと近距離無線通信の制御ライブラリ（D L L）のインストールについて記述したものです。

ReamoPeer ドライバは、以下の WindowsOS に対応します。

- ① Windows 7 （3 2 bit／6 4 bit）
- ② Windows 8 （3 2 bit／6 4 bit）
- ③ Windows 8. 1 （3 2 bit／6 4 bit）
- ④ Windows 1 0 （3 2 bit／6 4 bit）


近距離無線通信の制御ライブラリ（D L L）は、**ReamoPeer** で IC カードの Read／Write を行なうためのダイナミック リンク ライブラリです。

本手順書は、Windows 1 0 の画面でご説明しますが、他の WindowsOS でも同じ手順となります。

2. ReamoPeer ドライバのインストール


1) CDM v2.12.28 WHQL Certified フォルダ選択

展開したフォルダ内の「CDM v2.12.28 WHQL Certified」フォルダを選択して下さい。
以下の画面が表示されます。



2) ftdibus インストーラの起動

「ftdibus(セットアップ情報)」を右クリックし、以下のプルダウンメニューの「インストール」をクリックし、インストーラを起動して下さい。




3) インストールの実行

インストールが実行されると、以下の警告メッセージが表示されます。「はい」を選択してインストールを実行します。




以下の画面を表示すれば、第一段階のインストールは終了します。




4) ftdiport インストーラの起動

「ftdiport (セットアップ情報)」を右クリックし、プルダウンメニューの「インストール」をクリックし、インストーラを起動して下さい。




以下の画面を表示すれば、インストールは終了です。



なお、ftdibus と ftdiport のインストールの順番が逆でも問題はありません。

5) ReamoPeer ドライバインストールの確認

ReamoPeer を USB に接続して下さい。デバイスを認識後、デバイスマネージャーで確認して下さい。




ポート(COM と LPT)に「USB Serial Port(COMn)」、ユニバーサル シリアル バス コントローラーに「USB Serial Converter」と表示されれば、正常にインストールされています。

3. 近距離無線通信の制御ライブラリ (DLL)


近距離無線通信の制御ライブラリ (DLL) のインストール

1) コマンドプロンプト(管理者)の実行

コマンドプロンプト(管理者)を起動してください。Windows10 の場合では、左下のスタートボタンを右クリック後、コマンドプロンプトを選択します。



コマンドプロンプトが実行されると、以下の警告メッセージが表示されます。「はい」を選択してコマンドプロンプトを実行します。




2) 作業フォルダ選択

コマンドプロンプト(管理者)を起動後、以下のコマンドを入力します。

(展開したフォルダ)

cd (展開したフォルダ)¥installer



```
管理: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>e:

E:¥>cd e:¥installer


e:¥Installer>_
```

3) インストーラ実行

続けて以下のコマンドを入力します。

Install

64bit 版 OS の結果



```
管理: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:¥Windows¥system32>e:

E:¥>cd e:¥installer

e:¥Installer>install
"x64"
    1 個のファイルをコピーしました。
    1 個のファイルをコピーしました。
    1 個のファイルをコピーしました。

e:¥Installer>_
```

32bit 版 OS の結果



```
管理: コマンドプロンプト
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Windows¥system32>e:

E:¥>cd e:¥installer

e:¥Installer>install
"x86"
    1 個のファイルをコピーしました。
    1 個のファイルをコピーしました。

e:¥Installer>
```

以上のメッセージが表示されればインストール完了です。